



- 1 – Stundenanzeige
- 2 – Minutenanzeige
- 3 – Knopf für Zeiteinstellung
- 4 – Klapprichtung
- 5 – Öffnung für Aufhängen
- 6 – Batteriefach

Gebrauch:

1. Einlegen von der Batterie

Öffnen Sie die Deckung auf der Vorderseite nach den angezeigten Pfeilen und legen Sie die Batterie ins Batteriefach ein.

2. Zeiteinstellung

Die Zeit wird mit Hilfe von dem Knopf (3) für die Zeiteinstellung gegen Uhrzeigersinn eingestellt.

ACHTUNG: Bitte, stellen Sie die Zeit um eine Minute vor der realen Zeit ein (z.B.: aktuelle Zeit ist 10:10, dann stellen Sie die Zeit 10:11 ein).

Parametern des Produktes

Genauigkeit der Uhr	Betriebstemperatur	Batterie	Lebensdauer der Batterie
Die durchschnittliche Monatsabweichung ist ± 90 Sekunden	-10°C ~ +50°C	1 Batterie – Größe D	ca. 6 Monate

ACHTUNG:

Achten Sie auf die angezeigte Polarität +/- bei der Einlegung von Batterien.

Tauschen Sie die Batterie alle 6 Monate um.

Vermeiden Sie unprofessionelles Demontieren des Geräts.

Nachverkaufsservice

1. Falls Sie einige Mangel auf dem Gerät finden, wird Ihnen eine kostenlose Garantiereparatur gewährt.

2. Folgende Probleme fallen nicht in die kostenlose Garantiereparatur:

- (1) Das Gerät versagte wegen schlechter Umgebung oder Beschädigung (hohe Temperatur oder Feuchtigkeit, elektromagnetisches Feld, un stabile Spannung usw.).
- (2) Schaden verursachten durch unkorrekte Benutzung, Wirkung von Wasser auf das Gerät oder zu kräftige Stöße einschließlich.
- (3) Unprofessionelle Eingriffe und Reparaturen.

Garantieurkunde:

Datum:	
Kunde	Name:
	Adresse:
	Kontakt (Tel. Nummer):
Verkäufer	Name:
	Kontakt (Tel. Nummer):

Zulieferbetrieb:
 Großhandel Jasněna Vláhová
 Nové Město nad Metují
 Tschechische Republik
 www.vlahova.cz