



Drevené hodiny

SK

(s automatickým vypínaním bitia od 22:00 do 5:00)

- Použite kvalitné alkalické batérie typu AA
- Vložte batérie:
 1. Jednu batériu vložte do hodinového strojčeka – horizontálne
 2. Ďalšie dve batérie slúžia pre zvonkohru a hodinovým úderom (červené tlačíko) – pokiaľ nechcete, aby bola táto funkcia aktívna, nevkladajte tu batérie.
- V 6:00 hodine zahrajú melódiu Westminster a odbijajú šesťkrát
- Správne nastavenie času - otáčajte gombíkom na zadnej strane strojčeka hodín proti smere hodinových ručičiek a nastavte požadovaný čas. Počet odbytí zodpovedá každej celej hodine.
- Pokiaľ nebol z nejakého dôvodu dodržaný vyššie uvedený postup, stlačte červené tlačítko pre nastavenie správneho počtu úderov podľa nasledujúcej tabuľky:

	DOPOLEDNIE						POPOLUDNIE							
Poslední celá hodina	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Počet stisknutí tlačítka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- pokiaľ hodiny neodbijajú medzi 22:00 a 5:00 - hodiny majú funkciu nočného bitia
- pri prenášaní hodín dbajte na to, aby batérie zostali na správnom mieste a nevypadli zo strojčeka – predídete tak zlému fungovaniu hodín
- pokiaľ máte pocit, že hodiny nefungujú tak plynule alebo presne ako na začiatku, vymeňte batérie za nové

Na trh dodáva:
 Veľkoobchod Vláhová Jasněna
 91305 Ivanovce 194

Hölzern Uhr

DE

(Mit automatischem Gongausschalten von 22:00 bis 5:00)

- Benutzen Sie qualitativ gute Batterien des Typen AA
- Einlegen der Batterie:
 1. Eine Batterie legen Sie horizontal in das Uhrwerk ein
 2. Die nächste Batterie ist für das akustische Signal der Uhr (roter Knopf) – falls Sie nicht wollen, das diese Funktion aktiv ist, legen Sie hier keine Batterie ein
- Um 6:00 spielt die Uhr die Melodie Westminster und schlägt sechs Mal
- Das Einstellen der richtigen Zeit – drehen Sie den Knopf an der Rückseite gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Die Zahl der Schläge entspricht jeder ganzen Stunde.
- Falls aus irgendeinem Grund der höher angegebene Vorgang nicht eingehalten wurde, drücken Sie den roten Knopf für das richtige Einstellen der Schläge nach der angegebenen Tabelle:

	VORMITTAG						NACHMITTAG							
Die letzte ganze Stunde	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl der Drücker des roten Knopfes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

WICHTIGE BEMERKUNGEN

- Falls die Uhr zwischen 22:00 und 5:00 nicht schlägt, haben sie die Funktion Nachtschläge
- Beim Bewegen der Uhr achten Sie darauf, dass die Batterien am richtigen Ort bleiben und nicht aus dem Werk fallen – Sie verhindern dadurch fehlerhaftem Gang der Uhr
- Falls Sie das Gefühl haben, die Uhr läuft nicht richtig oder nicht wie am Anfang, wechseln Sie die Batterien gegen neue aus

Zulieferbetrieb:
 Großhandel Jasněna Vláhová
 Nové Město nad Metují
 Tschechische Republik
www.vlahova.cz