

CZECH

1. Otevřte kryt baterie, vložte 1 baterii.
2. Nastavte čas. ✓
3. Nastavte budík. (🔊)
4. Budík zapnutý/vypnutý.
5. Tlačítko opakování.

SLOVAK

1. Otvorte kryt batérie, vložte 1 batériu.
2. Nastavte čas. ✓
3. Nastavte budík. (🔊)
4. Budík zapnutý/vypnutý.
5. Tlačítko opakovania.

POLISH

1. Otwórz pokrywę baterii. Włóż jedną baterię.
2. Nastaw odpowiedni czas. ✓
3. Nastaw czas budzenia. (🔊)
4. Włączyć lub wyłączyć budzik.
5. Przycisk powtarzanie.

DEUTSCH

1. Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs und legen Sie eine Batterie ein.
2. Stellen Sie die Zeit ein. ✓
3. Stellen Sie den Wecker ein. (🔊)
4. Wecker EIN/AUS
5. Taste Weckwiederholung

ENGLISH

1. Open battery compartment, insert one battery
2. Set time ✓
3. Set alarm time (🔊)
4. Alarm On/Off
5. Snooze button

Distributor:

Velkoobchod Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují, Cz

Vel'koobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
913 05 Ivanovce, SR

Hurtownia Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
Czechy

Lieferant:

Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují

www.vlahova.cz



M-VVJT1/02