

METEOROLOGICKÁ STANICE SE SENZOREM TEPLoty RÁDIEM ŘÍZENÝMI HODINAMI RB 906


NÁVOD K POUŽITÍ

Blahopřejeme k Vaší koupi meteorologické stanice. Tento jedinečný produkt je určen pro každodenní použití doma nebo v kanceláři a udává přesnou hodnotu při každém použití. Pro maximální využití všech funkcí a správný chod přístroje si prosím předem pečlivě přečtete tento návod k použití a uschovejte jej pro vyhledávání informací v budoucnu.

FUNGOVÁNÍ METEOROLOGICKÉ STANICE

Meteorologická stanice měří okolní prostředí a přijímá signály o stavu počasí z bezdrátových senzorů, kterých může být až pět (standardní součástí výrobku je 1 senzor).

Data jsou průběžně aktualizována a zobrazují se jako informace o počasí na displeji přijímače. Jedná se o bezdrátový přenos dat na frekvenci 433MHz na vzdálenost 75 m v otevřeném prostoru.



CHARAKTERISTIKA: HLAVNÍ JEDNOTKA

A. Infračervený senzor

Bezdotykový senzor, který funguje na mávnutí rukou ve vzdálenosti do 10 cm a spustí zadní osvětlení nebo funkci opakování.

B. Šipka tlakové tendence

Ukazuje trend změny tlaku vzduchu.

C. Indikátor slabé baterie

Objeví se, když je slabá baterie v hlavní jednotce a nelze se už spolehnout na zobrazené informace. Uživatel musí neprodleně vyměnit baterie za nové.

D. Okénko předpovědi počasí

Ukazuje animovanou předpověď počasí s obrázky jasno, polojasno, zataženo, déšť, bouřky a

sněžení.

E. Indikátor vnitřní

Ukazuje vnitřní teplotu a vlhkost.

F. Indikátor vnitřního maxima/minima

Ukazuje vnitřní maximální/minimální teplotu a vlhkost.

G. Indikátor venkovní teploty

Ukazuje aktuální venkovní teplotu přijatou z venkovního senzoru. Může zobrazit až 5 různých vzdálených senzorů, které jsou umístěny na různých místech ve vzdálenosti do 75 metrů od hlavní jednotky.

H. Indikátor automatického střídání

Animovaná kruhová šipka se zobrazí při automatickém střídání 5 kanálů.

I. Indikátor venkovního maxima/minima

Ukazuje venkovní maximální/minimální teplotu a vlhkost.

J. Indikátor slabé baterie vzdáleného senzoru

Objeví se, když jsou slabé baterie vzdáleného senzoru a nelze se už spolehnout na zobrazené informace. Uživatel musí neprodleně vyměnit baterie za nové.

K. Ikona historie barometrického tlaku

Ukazuje záznamy tlaku vzduchu za posledních 24 hodin.

L. Okénko tlaku vzduchu

Ukazuje záznam barometrického tlaku v mb/hPa nebo inHg.

M. Tabulka barometrického tlaku

Ukazuje tabulku trendu barometrického tlaku za posledních 24 hodin.

N. Měsíční fáze

Animovaný průběh měsíční fáze se zastaví na 5 sekund v místě aktuální měsíční fáze.

O. Pozice slunce a pozice měsíce

Slunce každý den vychází na východě (E) a zapadá na západě (W). Tato meteorologická stanice umí spočítat čas východu a západu slunce, východu a západu měsíce podle zadaného města a zobrazit v denním diagramu pozice slunce a měsíce ve tříhodinovém intervalu.

P. Čas východu a západu slunce

Ukazuje přesný čas východu slunce podle předem zadaného města v určitý den. Stiskem tlačítka [CITY] nahlédnete čas východu slunce.

Q. Název města

Zkratka velkoměsta v Evropě. Uživatel musí nastavit velkoměsto dle svého uvážení před použitím této meteorologické stanice k zajištění správného času východu a západu slunce a měsíční fáze.

R. Okénko času

Zobrazuje aktuální čas, aktuální čas a den v týdnu nebo čas buzení.

S. Signál radiového příjmu

Ukazuje stav příjmu časového radiového signálu DCF.

T. Ikona zapnutého budíku

Objeví se, když je zapnutý budík.



POPIS TLAČÍTEK

Tento model má 10 hlavních funkčních tlačítek na zadní straně.



1. **[MEMORY]**

Stiskem vyvoláte max. nebo min. záznam měření teploty a vlhkosti pro vnitřní i venkovní teploměr/vlhkoměr.

Stiskem a přidržením tlačítka MEMORY na 2 sekundy vymažete vnitřní i venkovní záznam z paměti.

2. **[CHANNEL]**

Stiskem tlačítka zobrazíte teplotu příslušného bezdrátového senzoru 1, 2, 3, 4, 5 nebo zvolíte automatické střídání (standardní součástí tohoto výrobku je 1 bezdrátový senzor).

- Stiskem a přidržením tlačítka na 2 sekundy zapnete/vypnete funkci hledání senzoru.
3. **[HISTORIE]**
Stiskem si vyberete záznam z posledních 24 hodin.
Přidržením tlačítka na 5s si vyberete mezi normálním a rychlým zobrazováním tlaku.
 4. **[C/F]**
Zobrazíte teplotu v °C nebo °F.
 5. **[UNIT]**
Stiskem tlačítka se zvolíte jednotky tlaku (hPa/mb nebo inHg).
 6. **[▲]**
Stiskem zvyšujete datum kalendáře k náhledu měsíční fáze, času východu a západu slunce určitého dne ve formátu den-měsíc-rok (nebo měsíc-den-rok) podle nařízeného formátu data.
Stiskem přidáváte ve funkci nařizování ČASU, KALENDÁŘE a BUDÍKU.
Stiskem a přidržením na 2 sekundy ručně zapnete/vypnete rádiový příjem.
 7. **[▼]**
Stiskem uberete datum kalendáře k náhledu měsíční fáze, času východu a západu slunce určitého dne ve formátu den-měsíc-rok (nebo měsíc-den-rok) podle nařízeného formátu data.
Stiskem ubíráte ve funkci nařizování ČASU, KALENDÁŘE a BUDÍKU.
 8. **[CITY]**
Jedním stiskem si vyberete mezi východem a západem slunce pro předem nastavené město v určitý den.
Ikona  se zobrazí jako znak východu slunce a ikona  jako znak západu slunce.
Stiskem a přidržením na 2 sekundy vstoupíte do funkce nařizování města, použitím **[▲]** nebo **[▼]** si vyberete zkratku země a názvu města podle listu v příloze, stiskem tlačítka **[CITY]** potvrdíte. POUŽITÍM **[▲]** nebo **[▼]** si vyberete mezi DST ON (zapnutý letní čas) nebo OFF (vypnutý), stiskem **[CITY]** potvrdíte.
 9. **[CLOCK]**
Vyberete si mezi displejem času se sekundami (hodiny-minuty-sekundy), času a dne v týdnu (hodiny-minuty-den v týdnu) nebo kalendáře (den-měsíc-den v týdnu) a znovu...
 10. **[MODE]**
Stiskem a přidržením na 2 sekundy vstoupíte na funkci nařízení barvy zadního osvětlení

Přesunutím přepínače [BACKLIGHT] na zadní straně si vyberete funkci zadního osvětlení.

| Pozice přepínače | Zdroj napájení | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Pouze baterie | Baterie a adaptér | Pouze adaptér |
| Auto | Mávnutím ruky aktivujete infračervený senzor zadního na 5 sekund osvětlení | | |
| OFF | Vypnutá funkce zadního osvětlení | | |
| ON | Mávnutím ruky před infračerveným senzorem zapnete na 5 sekund zadní osvětlení | Stále zapnutí zadní osvětlení | |

NASTARTOVÁNÍ

Tento meteorologická stanice je navržena pro snadnou obsluhu. Pro nejlepší fungování postupujte přesně podle návodu.

1. NEJPRVE VLOŽTE BATERIE DO HLAVNÍ JEDNOTKY, TEPRVE POTOM DO BEZDRÁTOVÉHO SENZORU NA MĚŘENÍ TEPLoty.

2. HLAVNÍ JEDNOTKA NEMŮŽE BÝT NAŘÍZENÁ RUČNĚ DOKUD VENKOVNÍ SENZOR NEUKONČÍ REGISTRACI.
3. UMÍSTĚTE VZDÁLENÝ SENZOR V PŘENOSOVÉM DOSAHU HLAVNÍ JEDNOTKY, OBVYKLE V OKRUHU VZDÁLENÉM DO 75 METRŮ V OTEVŘENÉM PROSTORU.

Přestože je vzdálená jednotka odolná vůči počasí, měla by být umístěna mimo dosah přímého slunce, deště nebo sněhu.

VLOŽENÍ BATERÍ DO HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Otočte kovovou matku na spodní straně přístroje proti směru chodu hodinových ručiček k otevření přihrádky baterie.
2. Vložte 4 ks AA 1,5V alkalické baterie podle nákresu polarity.
3. Zavřete kryt baterie a otočením kovové matky po směru chodu hodinových ručiček zamkněte.

Pozn.: Vyměňte baterie, když se objeví indikátor slabé baterie v horním pravém rohu displeje.

POSTUP REGISTRACE VZDÁLENÉHO SENZORU

1. Vložte 4xAA alkalické baterie nejprve do hlavní jednotky. Displej teploměru ukáže --,-- zatímco ikona věže bliká po dobu 2 minut jako indikátor, že hlavní jednotka je připravena hledat signál.
2. V druhém kroku vložte 2xAAA baterie do vzdáleného senzoru. Na displeji předního panelu se rozblíká úroveň času po dobu asi 2 sekund a ukáže, že kanál 1 je použit.
3. Zatímco displej bliká, jednou stiskněte tlačítko [CHANNEL] a změníte kanál senzoru k nařízení na 2. Dalším stiskem [CHANNEL] změníte kanál senzoru k nařízení na 3. Displej bliká ve frekvenci, která odpovídá číslu kanálu, např. 2 bliknutí značí vybraný 2. kanál.

Pozn.: Pokud uživatel po dobu 10 sekund nestiskne žádná tlačítka, vystoupí automaticky z funkce nařizování a vyšle RF signál. Hlavní jednotka bude registrovat záznam teploty. (Pokud má vysílač displej LCD, stiskem tlačítka C/F si vyberete jednotky teploty).

AUTOMATICKÉ STŘÍDÁNÍ KANÁLŮ

Tento přístroj je vybaven funkcí automatického střídání kanálů. Když je funkce nastavena, jednotka v automatickém cyklu zobrazuje teplotu každého vzdáleného senzoru po dobu 6 sekund.

1. K manuálnímu výběru zobrazení určitého senzoru teploty stiskněte tlačítko [CHANNEL], dokud se požadovaný kanál nezobrazí.
2. K zapnutí funkce automatického střídání použijte tlačítko [CHANNEL] k výběru zobrazení kanálu 1, 2, ... dokud se ikona automatického střídání neobjeví v levém horním rohu třířádkového displeje.

RÁDIEM ŘÍZENÝ ČAS DCF 77

Rádiem řízený čas je kódovaným rádiovým signálem, který udává časovou informaci získanou z Caesium Atomic Clock v Brunsvicku (oficiální německé hodiny). Časový signál je kódován a vysílán přes z Mainflingenu nedaleko Frankfurtu přes signál DCF-77 (77,5kHz). Vysílač má dosah minimálně 1500 km, to znamená, že většina zemí západní a střední Evropy je pokryta tímto signálem. V tomto okruhu je přijímaný čas úplně přesný. Nicméně existuje mnoho okolních faktorů, které mohou ovlivnit rádiový příjem, například monitory počítačů nebo jiná elektronická zařízení, umístění přístroje na kovové podložce apod. Uživatel může zlepšit příjem umístěním atomových hodin k oknu směrem k německému vysílači v Mainflingenu u Frankfurtu. Sílu rádiového signálu zkontrolujete pohledem na indikátor na displeji hodin. Úroveň síly rádiových vln je na displeji značena 4 symboly:



Pokud se neobjeví žádné vlny věže, znamená to, že signál je velmi slabý a hodiny nemohou být nařízeny radiovým signálem, pak zkuste otočit přístroj směrem k oknu pro vyhledání lepšího místa pro příjem. Kromě toho je radiový signál nejsilnější v noci, uživatel může nařídit na hodinách místní čas ručně a nechat je přes noc přijmout radiový signál.

Když nic nefunguje, vezměte hodiny po setmění ven, vyjměte a po několika minutách zpátky vložte baterie a nechte přes noc působit rádiem řízený časový signál. Pokud hodiny fungují venku, ale ne uvnitř, je velmi pravděpodobně problém rušení uvnitř domu.

Okamžitě po zachycení radiového signálu se symbol věže zobrazí na displeji trvale a automaticky se nařídí čas a datum.

Pozn. Do 10 minut od příjmu časového signálu se všechna manuálně nařízená data vymažou. Pokud

jsou ručně nařízené hodnoty požadovány, jednou stiskněte tlačítko [▲] a vypněte příjem. Přidržením stejného tlačítka na 3 sekundy v normálním režimu můžete opět ručně aktivovat funkci příjmu.

RUČNÍ NAŘÍZENÍ ČASU, KALENDÁŘE A JAZYKA

1. Stiskněte a přidržte na 2 sekundy tlačítko [CLOCK], vstoupíte na funkci nařizování času. Rozbliká se 12/24 hodinový režim.
2. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] si vyberete 12 nebo 24 hodinový režim, stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.
3. Rozblikají se číslice hodin. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte hodiny. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.
4. Rozblikají se číslice minut. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte minuty. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.

Pozn.: Každá změna minut automaticky vynuluje sekundy.

5. Rozbliká se rok. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte rok. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.

Pozn.: Rozmezí roku je od 2000 do 2099.

6. Rozblikají se ikony D a M. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte formát DM (den-měsíc) nebo MD (měsíc-den). Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.
7. Rozbliká se měsíc. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte měsíc. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.

Pozn.: Měsíční fáze a den v týdnu se automaticky spočítají a zobrazí podle nařízeného data.

8. Rozbliká se E. Stiskem [▲] nebo [▼] si vyberte mezi 5 jazyky pro zobrazení dne v týdnu (E angličtina/G němčina/F francouzština/S španělština/I italština). Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte a vystoupíte z funkce nařizování.

Table 1

| Multi Language Day | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| display language | | | | | |
| | E | G | F | S | I |
| | ENGLISH | GERMAN | FRENCH | SPANISH | ITALIAN |
| SUNDAY | SU (SU) | SO (SO) | DI (DI) | DO (DO) | DO (DO) |
| MONDAY | MO (MO) | MO (MO) | LU (LU) | LU (LU) | LU (LU) |
| TUESDAY | TU (TU) | DI (DI) | MA (MA) | MA (MA) | MA (MA) |
| WEDNESDAY | WE (WE) | MI (MI) | ME (ME) | MI (MI) | ME (ME) |
| THURSDAY | TH (TH) | DO (DO) | JE (JE) | JU (JU) | GI (GI) |
| FRIDAY | FR (FR) | FR (FR) | VE (VE) | VI (VI) | VE (VE) |
| SATURDAY | SA (SA) | SA (SA) | SA (SA) | SA (SA) | SA (SA) |


Pozn.: Po 10 sekundách bez dotyku tlačítek automaticky vystoupíte z funkce nařizování na normální displej.

NAŘÍZENÍ DENNÍHO BUDÍKU

1. Ve funkci normálního zobrazení času třetím stiskem tlačítka [CLOCK] zobrazíte čas buzení.
2. Stiskem a přidržením [CLOCK] na 2 sekundy vstoupíte do funkce nařizování budíku.
3. Rozblikají se číslice hodin. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte hodiny. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte.
4. Rozblikají se číslice minut. Stiskem tlačítka [▲] nebo [▼] nařídíte minuty. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [CLOCK] potvrdíte a ukončíte nařizování.
5. Když budík zvoní, mávnutím ruky před senzorem IR vypnete na 5 minut zvonění. Stiskem tlačítka [CLOCK], [▲], [▼] nebo [CITY] vypnete zvonění do druhého dne.

MĚSÍČNÍ FÁZE

Meteorologická stanice je vybavena zobrazením 8 měsíčními fázemi.




- Animovaný průběh měsíční fáze se zastaví na 5 sekund v místě aktuální měsíční fáze spočítané z aktuálního data.
- Uživatel může stiskem [▲] nebo [▼] projít kalendář a zkontrolovat měsíční fázi pro jiné datum, než je aktuální.




**POZICE SLUNCE,
POZICE MĚSÍCE A ČAS
VÝCHODU A ZÁPADU
SLUNCE**

Tato meteorologická stanice umí automaticky spočítat čas východu a západu slunce, východu a západu měsíce podle zadaného města a zobrazit v denním diagramu pozice slunce a měsíce ve tříhodinovém intervalu.

PŘEDPOVĚĚ POČASÍ



Polojasno





Oblačno



Déšť





Meteorologická stanice je schopná zachytit změnu místního barometrického tlaku a na základě nasbíraných dat předpovědět počasí pro nejbližších 12 až 24 hodin.

Pozn.:

1. **Přesnost předpovědi počasí založené na změnách tlaku je 70-75%, a proto nemůžeme nést zodpovědnost za nepříjemnosti způsobené nepřesnou předpovědí.**
2. **Předpověď počasí je míněna pro příštích 12 až 24 hodin. Nemusí nutně odpovídat aktuální situaci.**
3. **Slunečná předpověď v nočních hodinách znamená jasné počasí.**

KONTROLA BAROMETRICKÉHO TLAKU

V okénku atmosférického tlaku je zobrazen aktuální a historický čas. Pro sledování barometrického tlaku v souvislosti s nadmořskou výškou je nutné předem zadat místní nadmořskou výšku (od -100 do 2 500 m). Meteorologická stanice umožňuje zvolit výšku v metrech nebo ve stopách. K určení místní výšky prosím kontaktujte místní knihovnu nebo si najděte <http://worldatlas.com/atlas/infopage/elevation.htm>.

1. Ke vstupu na nařízení nadmořské výšky stiskněte a přidržte na 2 sekundy tlačítko [HISTORY] k přepnutí z barometrického tlaku na zobrazení nadmořské výšky po dobu 10 sekund. Rozbliká se ikona metrů.
2. V průběhu nařizování výšky si stiskem tlačítka [UNIT] vybere mezi metry a stopami. Stiskem tlačítka [HISTORY] potvrdíte.
3. Poslední záznam výšky se rozbliká, stiskem tlačítka [UNIT] zvýšíte hodnotu po 10. Přidržením tlačítka nařizování urychlíte. Stiskem tlačítka [HISTORY] potvrdíte a vystoupíte z nařizování.

Atmosférický tlak může být zobrazen v mb/hPa, inHg. Stiskem tlačítka [UNIT] si vyberete jednotku měření.

Meteorologická stanice je vybavena barometrem se záznamem hodnot za 24 hodin. Když chcete zjistit přesnou hodnotu tlaku v konkrétní čas v posledních 24 hodinách, stiskněte tlačítko [HISTORY], každým stiskem se vrátíte o 1 hodinu.

Pamatujte:

Když po vložení baterií do přístroje hledáte záznamy historie, které ještě nebyly naměřeny, zobrazí se "----".

Trend změn barometrického tlaku za posledních 24 hodin je zaznamenán v diagramu.



NAŘÍZENÍ BARVY ZADNÍHO OSVĚTLENÍ

Ujistěte se, že přepínač zadního osvětlení není na pozici OFF, stiskněte a přidržte na 2 sekundy tlačítko [MODE] ke vstupu do nařizování barvy zadního osvětlení, předem nastaveno je střídavé zadní světlo a jeho barva se mění podle počasí (více viz. ZMĚNA BARVY ZADNÍHO OSVĚTLENÍ DLE POČASÍ), stiskem tlačítka [UNIT] si vyberete stálé zadní světlo v pořadí JANTAROVÁ - MODRÁ - RŮŽOVÁ a dále zpět na automatické střídání. Stiskem tlačítka [MODE] potvrdíte nařízení, nebo po 10 sekundách automaticky vystoupíte.

Pamatujte: Kombinace barev zadního osvětlení výrobku je ve finále vyhrazena změnám.

ZMĚNA BARVY ZADNÍHO OSVĚTLENÍ DLE POČASÍ

Když je zadní světlo nastaveno na automatické střídání, barva zadního světla se mění podle podmínek předpovědi počasí, aby měl uživatel potvrzenu předpověď počasí.

Slunečno - **jantarová** barva
 Polojasno, oblačno - **růžová**
 Déšť, bouřky, sníh - **modrá**

SPECIFIKACE

Hlavní jednotka

Rozsah zobrazované teploty IN:

od -10°C do +60°C (14°F až 140°F)

Doporučená pracovní teplota:

od 0°C do +50 °C (32°F až 122°F)

Rozlišení teploty: 0,1°C (0,2°F)
Rozsah zobrazované relativní vlhkosti: od 25% do 95% při teplotě 25°C (77°F)
Baterie: Použijte 4 AA 1,5V alkalické baterie

Upozornění:

Pod vlivem různých okolních zařízení s rušením radiové frekvence nemusí jednotka udržet komunikační spojení. Vráť se do normálního stavu, když rušení pomine.

Tento výrobek může narušit silný elektromagnetický zásah. Pokud se tak stane, jednoduše přístroj vynulujte stiskem tlačítka RESET a začne fungovat normálně. Pokud se funkce neobnoví, umístěte přístroj jinam.

Vzdálená jednotka

Rozsah zobrazované teploty: od -50°C do +70°C (-4°F až 140°F)
Rozsah pracovní teploty: od -10°C do +50 °C (14°F až 122°F)
Rozlišení teploty: 0,1°C (0,2°F)
RF přenosová frekvence: 433 MHz
RF přenosová vzdálenost: max. 75 metrů
Cyklus snímání teploty: 60-75 sekund

Baterie: Použijte 2 AAA 1,5V alkalické baterie

Pomozte chránit životní prostředí!

Prosím pamatujte na místní předpisy: předejte nefunkční elektrické zařízení do příslušného střediska likvidace odpadu.

**Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují**

www.vlahova.com

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek RB906 v je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Příloha

Seznam zkratk evropských velkoměst

| Město | Kód města | Země | Kód země |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| Berlin | BER | Germany | DEU |
| Dusseldorf | DUS | Germany | DEU |
| Dresden | DRE | Germany | DEU |
| Frankfurt | FRA | Germany | DEU |
| Flensburg | FLE | Germany | DEU |
| Freiburg | FRE | Germany | DEU |
| Hannover | HAN | Germany | DEU |
| Bremen | BRM | Germany | DEU |
| Hamburg | HAM | Germany | DEU |
| Rostock | HRO | Germany | DEU |
| Stralsund | HST | Germany | DEU |
| Koblenz | KOB | Germany | DEU |
| Kiel | KIE | Germany | DEU |
| Kassel | KAS | Germany | DEU |
| Leipzig | LEZ | Germany | DEU |
| Muenchen | MUE | Germany | DEU |
| Magdeburg | MAG | Germany | DEU |
| Nurnberg | NUR | Germany | DEU |
| Regensburg | REG | Germany | DEU |
| Stuttgart | STU | Germany | DEU |
| Saarbruechen | SAA | Germany | DEU |
| Schwerin | SCH | Germany | DEU |
| Alborg | ALB | Denmark | DNK |
| Arhus | ARH | Denmark | DNK |
| Copenhagen | CPH | Denmark | DNK |
| Odense | ODE | Denmark | DNK |
| Alicante | ALI | Spain | ESP |
| Andorra | AND | Spain | ESP |
| Badajoz | BAD | Spain | ESP |
| Barcelona | BAR | Spain | ESP |
| Bilbao | BIL | Spain | ESP |
| Cadix | CAD | Spain | ESP |
| Cordoba | COR | Spain | ESP |

| | | | |
|------------------|-----|---------|-----|
| Ibiza | IBZ | Spain | ESP |
| La Coruna | LCO | Spain | ESP |
| Leon | LEO | Spain | ESP |
| Las Palmas | LPA | Spain | ESP |
| Madrid | MAD | Spain | ESP |
| Malaga | MAL | Spain | ESP |
| Salamanca | SAL | Spain | ESP |
| Sevilla | SEV | Spain | ESP |
| Valencia | VAL | Spain | ESP |
| Zaragoza | ZAR | Spain | ESP |
| Besancon | BES | France | FRA |
| Biarritz | BIA | France | FRA |
| Bordeaux | BOR | France | FRA |
| Brest | BRE | France | FRA |
| Cherbourg | CHE | France | FRA |
| Clermont Ferrand | CMF | France | FRA |
| Lyon | LYO | France | FRA |
| Marseille | MAR | France | FRA |
| Monaco | MCO | France | FRA |
| Metz | MET | France | FRA |
| Nantes | NAN | France | FRA |
| Nice | NIC | France | FRA |
| Orleans | ORL | France | FRA |
| Paris | PAR | France | FRA |
| Perpignan | PER | France | FRA |
| Lille | LIL | France | FRA |
| Rouen | ROU | France | FRA |
| Strasbourg | STR | France | FRA |
| Toulouse | TOU | France | FRA |
| Helsinki | HEL | Finland | FIN |
| Aberdeen | ABD | UK | GBR |
| Belfast | BEL | UK | GBR |
| Birmingham | BIR | UK | GBR |
| Bristol | BRI | UK | GBR |
| Edinburgh | EDH | UK | GBR |
| Kingston | KIN | UK | GBR |
| Liverpool | LVP | UK | GBR |
| London | LON | UK | GBR |

| | | | |
|---------------------|-----|-------------|-----|
| Manchester | MAN | UK | GBR |
| Newcastle upon Tyne | NUT | UK | GBR |
| Plymouth | PLY | UK | GBR |
| Budapest | BUD | Hungary | HUN |
| Zagreb | ZAG | Croatia | HRV |
| Ancona | ANC | Italy | ITA |
| Bari | BAI | Italy | ITA |
| Bologna | BOL | Italy | ITA |
| Cagliari | CAG | Italy | ITA |
| Catania | CAT | Italy | ITA |
| Firenze | FIR | Italy | ITA |
| Foggia | FOG | Italy | ITA |
| Genova | GEN | Italy | ITA |
| Lecce | LEC | Italy | ITA |
| Messina | MES | Italy | ITA |
| Milano | MIL | Italy | ITA |
| Napoli | NAP | Italy | ITA |
| Palermo | PAL | Italy | ITA |
| Parma | PAM | Italy | ITA |
| Perrero | PRO | Italy | ITA |
| Rome | ROM | Italy | ITA |
| Torino | TOR | Italy | ITA |
| Trieste | TRI | Italy | ITA |
| Venezia | VEN | Italy | ITA |
| Verona | VER | Italy | ITA |
| Ventimiglia | VTG | Italy | ITA |
| Dublin | DUB | Ireland | IRL |
| Luxembourg | LUX | Luxembourg | LUX |
| Bergen | BGN | Norway | NOR |
| Oslo | OSL | Norway | NOR |
| Stavanger | STA | Norway | NOR |
| Amsterdam | AMS | Netherlands | NLD |
| Arnhem | ARN | Netherlands | NLD |
| Eindhoven | EIN | Netherlands | NLD |
| Enschede | ENS | Netherlands | NLD |
| Groningen | GRO | Netherlands | NLD |
| Den Haag | HAA | Netherlands | NLD |
| Rotterdam | ROT | Netherlands | NLD |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-----|
| Evora | AVO | Portugal | PRT |
| Coimbra | COI | Portugal | PRT |
| Faro | FAR | Portugal | PRT |
| Leiria | LEI | Portugal | PRT |
| Lisbon | LIS | Portugal | PRT |
| Porto | POR | Portugal | PRT |
| Gdansk | GDZ | Poland | POL |
| Krakow | KKW | Poland | POL |
| Poznan | POZ | Poland | POL |
| Szczecin | SZC | Poland | POL |
| Warsaw | WAW | Poland | POL |
| Krasnodar | KRA | Russia | RUS |
| Moscow | MOS | Russia | RUS |
| Novosibirsk | NOV | Russia | RUS |
| Samara | SAM | Russia | RUS |
| St. Petersburg | PET | Russia | RUS |
| Ufa | UFA | Russia | RUS |
| Vladivostok | VLA | Russia | RUS |
| Yekaterinburg | YEK | Russia | RUS |
| Göteborg | GOT | Sweden | SWE |
| Malmö | MLO | Sweden | SWE |
| Stockholm | STO | Sweden | SWE |
| Bratislava | BRV | Slovakia | SLO |
| Ljubljana | LJU | Slovenia | SLO |
| Belgrade | BEO | Serbia and Montenegro | SCG |
| Graz | GRZ | Austria | AUT |
| Innsbruck | INN | Austria | AUT |
| Linz | LNZ | Austria | AUT |
| Salzburg | SLZ | Austria | AUT |
| Vienna | VIE | Austria | AUT |
| Antwerpen | ANT | Belgium | BEL |
| Brugge | BRG | Belgium | BEL |
| Bruxelles | BRU | Belgium | BEL |
| Charleroi | CHA | Belgium | BEL |
| Liege | LIE | Belgium | BEL |
| Basel | BAS | Switzerland | CHE |
| Bern | BRN | Switzerland | CHE |
| Chur | CHR | Switzerland | CHE |

| | | | |
|-----------|-----|----------------|-----|
| Geneva | GNV | Switzerland | CHE |
| Locarno | LOC | Switzerland | CHE |
| Lucerne | LUC | Switzerland | CHE |
| St Moritz | MOR | Switzerland | CHE |
| St Gallen | SGL | Switzerland | CHE |
| Sion | SIO | Switzerland | CHE |
| Zurich | ZUR | Switzerland | CHE |
| Prague | PRG | Czech Republic | CZE |
| Hong Kong | HKG | China | CHN |